

ENOCLEAN ALFA

Detergente alcalino specifico per cartucce e membrane di microfiltrazione

CARATTERISTICHE

Stato fisico	: liquido
Colore	: incolore
pH (sol. 1% in acqua deion.)	: >13
Peso specifico	: 1,260 g/cm ³
Sodio idrato	: 15-30 %
Fosfonati	: 1-5 %
Biodegradabilità	: non contiene tensioattivi
Risciacquabilità	: ottima

APPLICAZIONI

Enoclean Alfa è un detergente specifico per il lavaggio e la rigenerazione profonda di cartucce e membrane di microfiltrazione.

È in grado di rimuovere i residui organici colmatanti accumulati in filtrazione assicurando un'efficace azione detergente.

DOSAGGIO

Enoclean Alfa viene utilizzato diluito in acqua fredda o calda (max 55°C) alla concentrazione di 1-4%.

MODALITÀ D'USO

1. Eseguire un lavaggio dei setti filtranti con acqua calda o fredda.
2. Flussaggio con soluzione diluita di **Enoclean Alfa** per 15-30 minuti (eventualmente in associazione con **Enoclean OXY H+**)
3. Risciacquo abbondante ed eventuale flussaggio di acqua acidulata con acido citrico.
4. Procedere alle operazioni previste per lo stoccaggio o l'utilizzo delle cartucce (vaporizzazione, soluzione di mantenimento, ecc.).

Prima dell'uso verificare la compatibilità del trattamento con le specifiche tecniche dei materiali componenti il setto filtrante.

La manipolazione, l'utilizzo e lo stoccaggio di **Enoclean Alfa** prevede la completa lettura della scheda di sicurezza per la conoscenza di tutti i fattori di rischio che possono essere causa di incidenti o infortuni a carico dell'operatore.

310/2020 – 1/2

Precauzioni d'uso:

Ad usi esclusivamente professionali.

Non miscelare con altri prodotti e verificare la compatibilità d'impiego sulle superfici da trattare.

Consultare la scheda di sicurezza.

CONFEZIONAMENTO

Enoclean Alfa è disponibile in taniche da 25 kg e in IBC da 1200 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto e al riparo dal sole e da fonti di calore.

Le informazioni che appaiono sopra corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono date senza impegno né garanzia nella misura in cui le condizioni di utilizzo sono fuori del nostro controllo. Non liberano l'utente del rispetto della legislazione e dei dati di sicurezza in vigore. Questo documento è di proprietà di OENOFRANCE ITALIA SRL e non può essere modificato senza il suo accordo.